



## Jahres Wartungsumfang

### Wohnungsstation LME WS Europa mit Fußbodenheizung

- Warmwassertemperatur kontrollieren.
- Kaltwassersieb reinigen.
- Schmutzfänger reinigen
- Regulierventil Kaltwasserzuleitung auf maximale Warmwassermenge einstellen.
- Kontrolle der Rücklauftemperatur bei Warmwasserzapfung
- Alle Absperrkugelhähne auf Leichtgängigkeit überprüfen.
- Station entlüften und Entlüftungsschraube auf Leichtgängigkeit überprüfen.
- Funktionskontrolle des Warmhaltebypassventils und richtige Einstellung.
- Sichtkontrolle bezüglich Undichtheiten an den Anschlüssen und am Gerät.
- Verkleidung / Rahmen mit Türe fest montiert und ohne Beschädigung.
- Sicherheitsventil auf Funktion überprüfen bei Zirkulation.
- Zonenventil mit Stellmotor auf korrekte Funktion überprüfen.
- Kaltwasserzähler auf Funktion überprüfen, richtig plombiert.
- Wärmemengenzähler auf korrekte Funktion überprüfen, richtige Plombierung der Verschraubungen und des Vor-, und Rücklauffühlers.
- Kontrolle Funktion und Leistungsmessung (über WMZ) des Plattenwärmetauschers bei Nenn und Kleinlast.
- Kontrolle der Warmwasserleistung
- Funktionskontrolle von STB, Umwälzpumpe und Festwertregler für FB

Die auf den Datenblättern, Montage- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber der Firma LME oder deren Mitarbeitern ableiten. Die Firma LME behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung angemessene und zumutbare Änderungen an ihren Produkten

vorzunehmen. LME 04/2018

[www.lme.co.at](http://www.lme.co.at)