

LME – Funkaufsatz:



1. Aufputz Wasserzähler



2. Kunststoffblende entfernen



3. Funkaufsatz anstecken



4. mit Schraube fixieren, bis rotes Signal erscheint

Wichtig!

Die Plombierung am Zähler darf nicht verletzt werden! Eine verletzte Plombierung hat den sofortigen Verlust von Gewährleistungsansprüchen und der Konformität zur Folge.

Nm: 0,3

Wir empfehlen bei der Montage des Funkmoduls einen Drehmomentenschlüssel zu benutzen.