

## **Abbildung LT08**





## Vom Elektriker vor Ausführung prüfen lassen!

Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit diesen unverbindlich zur Verfügung gestellten Plänen, Materialzusammentellungen und Berechnungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, sofern dem Verfasser nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

## Alle Angaben sind bauseits vor Ort zu prüfen!

## **Empfehlungen Kabelleiter:**

Die eingetragenen Leiterkabel dienen nur als Empfehlung!
Die tatsächliche Auswahl und Installation der Leiterkabel,
muss jedoch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedingungen
der Installation und in Übereinstimmung mit nationalen Normen und
Vorschriften sowie den Anforderungen der spezifischen Anwendung erfolgen

Die Verantwortung für die Auswahl und Installation der Leiterkabel liegt beim Elektroinstallateur!



Wohnungsstationen
Frischwasser-Module
Energiespar-Module
Fernwärme-Stationen
Mischergruppen
Fußboden- & RadiatorenVerteilerstationen
Solarschicht-Lademodule

Mühlkreisbahnstraße 22 | A-4111 Walding | Tel.: +43(0)7234/87981 | office@lme.co.at | www.lme.co.a

2

4

5

6

to LE | 17 1212 Walding | Tell. 115(0)/25 (10/501 | 01/1006 | 11